Датчик давления масла аварийный TNV для двигателя Yanmar 4TNE94, 4TNE98

Запчасти для двигателя Yanmar в широком ассортименте. Янмар используется в совершенно различных отраслях .

Датчик давления масла аварийный TNV для двигателя Yanmar

вес: 0,5 кг.

Устанавливается в блок цилиндров.

Как заказать запчасть

Для заказа запчасти на двигатель Yanmar необходимо: указать модель запчасти для Вашего двигателя, в Окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать нужные для Вас характеристики. Чем больше информации, тем более быстро и качественно будет подобрана необходимая запчасть для вашего двигателя Yanmar.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация